



	Bezeichnung	4311	4312
Module	CM 431	o	o
	NM 482	o	o
	ZM 432	o	o
	ZM 433	-	-
	FM 441	x	x
	FM 442	x	x
	FM 443	x	x
	FM 445	x	x
	FM 446	x	x
	FM 447	x	-
	FM 448	x	x
	ZM 426	x	x

O = Grundausrüstung / basic equipment

X = Zusatzausrüstung / supplementary equipment

- = Kombination/Einbau nicht möglich / combination not possible